

Tillämpningsbestämmelser för säkringskunder

Växjö Energi Elnät AB

Gäller från och med 2009-10-01

- Samtliga nätavgifter gäller för trefasanslutning till lågspänningsnätet (0,4 kV). Vid enfasanslutning med mätarsäkring ≤ 25 A gäller samma avgifter som vid 16 A mätarsäkring.
- Kunden kan själv välja kategoritillhörighet och storlek på mätarsäkring och därmed påverka sin nätavgift för elnätet. Växjö Energi står gärna till tjänst för råd om lämplig kategoritillhörighet och storlek på mätarsäkring. Om kunden inte gör något val tillämpas den nätavgift som motsvarar vår bedömning av kundens kategoritillhörighet och storlek på mätarsäkring.
- Säsongsmissigt eller periodiskt återkommande byte av prislista för nätavgifter och abonnemang är inte tillåtet.
- Kund som byter elleverantör behåller gällande nätavgift.
- För överföring gäller "Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar" NÄT 2009 K respektive NÄT 2009 N, vilka finns på vår hemsida www.veab.se.
- Abonnemangsavgift erläggs för tecknat abonnemang per anslutningspunkt.
- Överföringsavgift erläggs för energi överförd till anslutningspunkten under angivna tidsperioder.
- Abonnemangsavgift debiteras vid varje fakturatillfälle i efterskott med del av årsavgiften vars storlek är beroende av antalet fakturautskick per år.
- Rörlig avgift för överföring faktureras fram till avläsningsdagen.
- Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överförd energi till dess att slutavläsning gjorts.
- Anslutningsavgift debiteras vid nyanslutning och abonnemangsförändring enligt anslutningsavgifter för låg- och mellanspänning.
- Kontroll av mätare kan utföras på kundens begäran. Är avvikelser mindre än Swedacs gällande debiteras kunden kostnader för provning enligt gällande prislista.
- Särskilda avgifter debiteras vid till-, från- och återinkoppling samt vid bristande betalning.
- Tillsyn av avgifter och övriga villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.