

TEKNISK BESKRIVNING NÄRINGSFASTIGHET

Växjö Energi tillämpar denna tekniska beskrivning tillsammans med för var tids gällande "Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet". För fjärrvärmeleveransen gäller Svensk Fjärrvärmes Tekniska Bestämmelser för utförande och installationer (F:101), finns att läsa på veab.se.

Leverantören, Växjö Energi AB, drar fram servisledning till, mellan leverantören och kunden eller dennes ombud, överenskommen anslutningspunkt. Servisledning och servisventiler ägs av Växjö Energi.

Kunden monterar, äger och bekostar erforderlig utrustning för värmemätaren såsom mätartavla, mätarskåp och elledningar. Kunden bekostar driftel samt äger och bekostar el- och rörinstallationen för värmemätaren. I de fall det finns ett väderskydd över servisventilerna ägs den av kunden.

Konstruktionsdata fjärrvärmekrets: +120°C / 1,6 MPa

Differenstryck anslutningspunkt: ca 0,2 MPa*

* Angivet differenstryck gäller huvuddelen av årets 8 760 timmar (ca 7000 timmar).

Vid låga utetemperaturer ökar differenstrycket och kan i extremfallet överstiga 0,6 MPa.

Fjärrvärmecentral

Aggregat som överför värmen från fjärrvärmesystemet till byggnadens värmesystem.

Leveransgräns

Gränsen mellan leverantörens och kundens anläggningar är efter servisventilerna.

Kundens anläggning

Anläggning för distribution av värme inom fastigheten från leveransgränsen.

Leverantörens anläggning

Anläggning för produktion och distribution av fjärrvärme fram till leveransgränsen.

Värmemätare


Värmemätaren består av flödesgivare, två temperaturgivare och integreringsverk samt utrustning för mätvärdesinsamling. Värmemätaren ägs av Växjö Energi.

Fjärrvärmerör (primärledning)

Ledning som förser fjärrvärmecentral med fjärrvärmevatten. Ska vara normenligt isolerad.

Driftövervakning (kan förekomma)

Består av två tryckgivare, en temperaturgivare, samt tillhörande utrustning och ägs av Växjö Energi.



EN DEL AV DIN VARDAG

Växjö Energi • Box 497 • 351 06 Växjö • Kvarnvägen 35
0470-70 33 33 • info@veab.se • veab.se

VEAB
VÄXJÖ ENERGI